

I.C.E360かんたん設定ガイド

***ご使用前に**、お使いのスマートフォン・タブレットにI.C.E360専用アプリをApp store、Google Playからインストールし、アカウントの作成、ログインを行ってください。I.C.E360専用アプリはApp store、Google Playで「blackcloud」と検索をすると見つけることができます。



設定はたったの**3**ステップ！

- ① I.C.E360に電源を入れる
- ② I.C.E360とスマホまたはタブレットを接続する
- ③ I.C.E360にWi-Fiを設定する

まずその① 「I.C.E360に電源を入れる」

1. I.C.E360をコンセントに接続



2. I.C.E360のLED表示が**赤点灯**を表示するまで待機
(初期処理を行う為 1分程かかります)



BLACKCLOUD™

その② 「I.C.E360とスマホまたはタブレットを接続する」

3. アプリでログイン後、マイカメラの右上の+またはカメラ追加をタッチします。

iPhoneなどiOS製品は次のページでI.C.E360カメラの追加をタッチ。

Android製品は次のページで次へをタッチします。

(この時、スマホ・タブレットのWi-F機能、Bluetooth機能を有効にするのを忘れずに！)



4. お使いのスマートフォンまたはタブレットが自動で周囲にあるI.C.E360カメラを探し、接続します。(接続ができた場合→7へ)





5. (4で自動接続がされない場合) 一部のAndroid機種ではカメラとの自動接続ができない機種もあります。その場合、一度アプリから出て、お使いのスマートフォンまたはタブレットのWi-Fiネットワーク設定から、I.C.E360*1を探し接続をしてください。

iOS



Android


(機種により設定画面が異なります)



ICEの名前をみつけてタッチ!

*1 I.C.E360は、例) ICE_XXXXXXのようなカメラ名になっています。
XXXXXXの部分はカメラによって違います。

6. 接続後、再度I.C.E360アプリに戻り「次へ」をタッチ。



”次へ”をタッチ

その③ 「I.C.E360にWi-Fiを設定する」

7. I.C.E360に使用したいWi-Fiを選択してください。



8. 先ほど選択したWi-Fiのパスワードを入力

9. サーバーで処理をするため、接続設定完了には数分かかります

10. Wi-Fi設定完了後、カメラにお好きな名前をつけます。

11. アプリからI.C.E360の撮影した映像をご覧頂けます。

